



The Flying Culinary Circus.

FCCBBQ





Digital Thermometer
BRUGERMANUAL

Termometeret



Sensorkontakt




Sensor med kabel



AAA batteri x 2
(ikke inkluderet)

Instruktioner

Der kræves to AAA batterier til denne enhed. Sørg for at de er sat i den rigtige retning ved at følge ikonerne på enheden.



1. Åbn batteridækslet.
2. Indsæt batterier, bemærk de ikoner der viser vejlednin



3. Luk batteridækslet.

Last ned FCC BBQ APP

Søg på søgeordet FCC BBQ i Appstore eller Google Play eller scan følgende QR-kode med telefonen.

Link til appen er også tilgængelig på **www.fccproducts.no**

Last ned og installer appen gratis

Sørg for at din telefon opfylder kravene:

- iPhone 4S og nyere modeller.
- iPod touch 5, iPad 3 og nyere modeller.
- alle ipad mini.
- Android-enheder, der kører version 4.4 eller nyere, med Bluetooth 4,0 modul.




WWW.FCCPRODUCTS.NO

Installer sensorene

Enheden fortsætter med at scanne efter sensorer, når strømmen er tændt. Sensorindikatorerne blinker en efter en fra 1 til 2 hvor sensorerne er tilsluttet.

Sæt derefter sensoren i fødevaren, og sørg for, at sensoren er midt i maden for at få den nøjagtige temperatur.



Parr enheden med telefonen

Bluetooth indikator

1. Tryk og hold tænd-knappen nede på enheden 3 sekunder for at tænde den.

Intet ikon

2. Ha Bluetooth på din telefon aktiveret.

3. Start appen og følg instruktionerne i appen til at parre og aktivere enheden.

Blinkende ikon


4. Parring er vellykket

Tilsluttet

Når du har tilsluttet enheden til din telefon, behøver du ikke gøre det igen, medmindre du skifter til andre telefoner.

Når du griller

Vælg fødevarer type og præference for den mad hvor sensoren er indsat, appen og enheden viser nuværende og måltemperatur. Når temperaturen er nået, vil en alarm i appen og på enheden give besked herom.



App-grænsesnittet kan ændres, når den opgraderes.

Følg instruktionerne i appen.

Strøm TIL/FRA

TÆND:

Hold knappen inde i 3 sekunder.

SLUK:

Hold knappen inde i 3 sekunder.


Slukker automatisk efter 8 timer uden telefonforbindelse.

ADVARSEL

- Varmebestandigheden varierer i forskellige komponenter af sensoren.
- Placer IKKE sensorer så de udsættes for direkte ild / varmekilde.
- Sensorerne må IKKE vaskes i opvaskemaskin.

Teflon kabel med rustfrit stål

Længde ca 115cm
Tåler op til 250°C
For langsigtet måling



Sensor

250°C
Til langsigtet måling
300°C
Til øjeblikkelig testning

Forbrugerkontakt

Dette produkt er dækket af en reklamationsret i henhold til forbrugerloven. Produktet gennemgår en streng kvalitetskontrol og testning på fabrikken.

Skulle der mod forventning mangle dele i pakken, eller er produktet beskadiget, kontakt da forhandleren eller nedenstående 'forbrugerkontakt' for videre hjælp.

Fejl, som skyldes forkert brug, manglende vedligeholdelse eller modifikation af produktet, medfører, at reklamationsretten bortfalder.

Ødelagte dele, som ikke skyldes fejl på produktet, faktureres efter gældene prisliste + fragt og ekspeditionsgeby

Ved behov for reservedele eller ved reklamation, kontakt forhandleren eller forbrugerkontakt:

FCC PRODUCTS AS

KJELLER VEST 3, 2007 KJELLER, NORWAY

 +47 924 78 600

 support@fccproducts.no

www.fccproducts.no

Ved reklamationer på produktet skal købsbevis (kvittering) vedlægges.

Dette produkt er produceret i Kina for FCC Products AS.

Vi søger altid måder, hvorpå vi kan forbedre vores produkter.
Derfor forbeholder vi os ret til at ændre tekniske specifikationer til enhver tid.
Du finder altid den seneste vejledning på www.fccproducts.no.