

*The Flying Culinary Circus.*



**FCCBBQ**





**Digital Thermometer**

BRUKERMANUAL

# Termometeret



Sensorkontakt




Sensor med kabel



AAA batteri x 2  
(medfølger ikke)

# Instruksjoner

To AAA batterier er nødvendig for denne enheten. Pass på at de settes i riktig retning ved å følge ikonene på enheten.



1. Åpne batteridekselet.
2. Sett inn batterier, legg merke til ikonene som viser retningene



3. Lukk batteridekselet.

## Last ned FCC BBQ APP

Søk på søkeordet FCC BBQ i Appstore eller Google Play, eller skann følgende QR-kode med telefonen.

Link til app finnes også på [www.fccproducts.no](http://www.fccproducts.no)

Last ned og installer appen gratis

Pass på at telefonen din oppfyller kravene:

- iPhone 4S og senere modeller;
- iPod touch 5, iPad 3 og senere modeller,
- alle ipad mini;
- Android-enheter som kjører versjon 4.4 eller nyere, med Bluetooth 4.0-modulen.




[WWW.FCCPRODUCTS.NO](http://WWW.FCCPRODUCTS.NO)

## Installer sensorene

Enheten vil fortsette å skanne etter sensorer når strømmen er slått på. Sensorindikatorene blinker en etter en fra 1 til 2 hvor sensorene er plagget inn.

Sett deretter sensoren inn i maten, sørg for at forsiden av sensoren er i midten av maten for å få nøyaktig temperatur.



## Parr enheten med telefonen

1. Trykk og hold På-knappen på enheten i 3 sekunder for å slå den på.
2. Ha bluetooth på din telefon aktivert.
3. Start appen, og følg instruksjoner i appen for å parre og aktiver enheten.
4. Koblingen vellykket.

Bluetooth indikator

Ingen ikon

Blinkende ikon


Tilkoblet

Når du har koblet enheten til telefonen, trenger du ikke å gjøre det igjen, med mindre du bytter til andre telefoner.

## Når du griller

Velg mattype og preferanse for maten der sensoren er satt inn, appen og enheten viser nåværende og måltemperatur.

Når temperaturen er nådd, vil en alarm i appen og på enheten varsle dette.



Bruergrensesnittet til appen kan endres når det oppgraderes. Følg instruksjonene i appen.

## Strøm PÅ/AV.

### PÅ:

Hold knappen inne i 3 sekunder.

### AV:

Hold knappen inne i 3 sekunder.


Slås av automatisk etter 8 timer uten forbindelse med telefon.

# ADVARSEL

- Varmebestandigheten varierer i forskjellige komponenter av sensoren.
- IKKE plasser sensorer så de utsettes for direkte flammer / varme.
- Sensorene må IKKE vaskes i oppvaskmaskinen.

## Teflon kabel med rustfrittstål

Lengde ca 115cm  
Tåler opptil 250°C  
For langtidsmåling



## Sensor

250°C  
For langtidsmåling  
300°C  
For øyeblikkelig test

# Forbrukerkontakt

Dette produktet er dekket med reklamasjonsrett i henhold til forbrukerlovgevingen. Produktet gjennomgår streng kvalitetskontroll og testing på fabrikk.

Skulle det mot formodning mangle deler i pakken eller produktet være skadet, ta kontakt med forhandler eller nedenstående forbrukerkontakt for videre hjelp.


Defekter som skyldes feilbruk, manglende vedlikehold eller modifikasjon av produktet, medfører bortfall av reklamasjonsretten.

Ødelagte deler som ikke skyldes reklamasjon faktureres etter gjeldene prisliste med tillegg for frakt og ekspedisjonsgebyr.

Ved behov for deler eller ved reklamasjon, ta kontakt med forhandler eller forbrukerkontakt:

## FCC PRODUCTS AS

KJELLER VEST 3, 2007 KJELLER, NORWAY

 +47 924 78 600

 [support@fccproducts.no](mailto:support@fccproducts.no)

[www.fccproducts.no](http://www.fccproducts.no)

Ved reklamasjon på produktet skal kjøpsbevis vedlegges.

Varen er produsert i Kina for FCC Products AS

Vi jobber hele tiden med å forbedre våre produkter.  
Vi forbeholder oss derfor retten til å endre tekniske spesifikasjoner når som helst.  
Du vil alltid finne den nyeste manualen på [www.fccproducts.no](http://www.fccproducts.no).