

F C C
B B Q

CHEF'S TABLE
T O P



FCC-GG-230100-20

BRUKERMANUAL

Montering, vedlikehold og sikkerhet

! **KUN FOR UTENDØRS BRUK!**
LES MANUALEN OG FØLG INSTRUKSJONENE
NØYE. GJØR DEG KJENT MED GRILLEN OG
SIKKEHETSANVISNINGENE FØR GRILLEN TAS I BRUK!

SKANN QR KODEN
OG REGISTRER GRILLEN
FOR UTVIDET GARANTI



SKANN QR KODEN
FOR Å SE
MONTERINGSVIDEO



HVEM ER VI?

The Flying Culinary Circus er verdens første omreisende kokkegruppe. I 2005 dro vi, Trond, Hans-Kristian, Mathias og Tor, til New York. En reise som skulle bli livets eventyr. Med 65 land og 300 000 timer med kulinariske erfaringer i forkleet, har vi utviklet, designet og produsert et bredt spekter av griller og tilbehør som tilfører noe nytt og unikt for grillsortimentet i Norden.

Noe vi alltid har hatt en stor forkjærlighet for er grilling som tilberedningsmetode. Enten vi har hagefest, nyter sommerkvelder i parken, caterer for celebre gjester på den franske riviera eller drar på hytteturer, står det å grille i sentrum for oss. Grilling er smak, det er følelser, røyk og duft. Det er tøft, og det er kjærlighet. Ikke minst er det sjukt digg når man gjør det på riktig måte, og med riktig verktøy kan man oppdage nye smaker og kombinasjoner. For alle våre produkter er fellesnevneren høy kvalitet og funksjonalitet til en god pris. Vi skal inspirere og dele gleden ved å lage mat i alt vi gjør. Som vår visjon: Share the Fun of Cooking!

FCC BBQ

by The Flying Culinary Circus



Hans-Kristian, Mathias, Trond og Tor.

Historien om FCC	2
Advarsler	5
Tekniske data	6
Les før montering	7
Deleliste	8
Sprengskisse	9
Montering av grillen	10
Regulator og slange - Koble til gassen	13
Lekkasjetest må utføres før grillen tas i bruk	14
Siste sjekk..	16
Tenninstruksjon	17
Vedlikehold og rengjøring	18
Råd, tips og sikkerhet	20
Feilsøking	21
Forbrukerkontakt og informasjon	22

- ENKELTE DELER PÅ GRILLEN BLIR MEGET VARME UNDER BRUK. HOLD BARN OG ANDRE SOM TRENGER TILSYN PÅ SIKKER AVSTAND.
- GRILLEN ER KUN BEREGNET FOR UTENDØRS BRUK PÅ GODT VENTILERTE OMRÅDER.
- LEKKASJETEST (SE SIDE 14) SKAL ALLTID FORETAS FØR GRILLEN TAS I BRUK OG VED BYTTE AV GASSBEHOLDER. UTFØR OGSÅ LEKKASJETEST OM PRODUKTET IKKE HAR VÆRT I BRUK OVER LENGRE TID OG I FORKANT AV NY GRILLSESONG. SJEKK ALLTID GASSLANGEN FOR SKADER OG SPREKKER FØR GRILLEN SKAL BRUKES.
- GRILL ALDRI I LUKKEDE ROM ELLER OVERBYGG, DETTE KAN MEDFØRE FARE FOR SURSTOFFMANGEL.
- VED Å IKKE FØLGE INSTRUKSJONER OG SIKKERHETSANVISNINGER I DENNE MANUALEN RISIKERER MAN ALVORLIGE SKADER PÅ PERSONER OG FASTE INSTALLASJONER.
- OMBYGGING/MODIFISERING AV GRILLEN KAN MEDFØRE FARE OG ELIMINERER REKLAMASJONSRETTE PÅ PRODUKTET.
- HOLD ALLTID OPPSYN MED GRILLEN UNDER BRUK OG HA EGNET SLUKNINGSUTSTYR INNEN REKKEVIDDE. GRILLEN BØR IKKE OPERERES AV BERUSEDE PERSONER.
- GRILLEN MÅ IKKE BRUKES PÅ STEDER SOM ER UNDER NORMALT BAKKENIVÅ. GASS KAN SAMLE SEG OPP OG MEDFØRE FARE FOR EKSPLOSJON. GASSANSAMLING KAN OGSÅ MEDFØRE SURSTOFFMANGEL.
- GRILLEN SKAL RENGJØRES REGELMESSIG OG GRUNDIG FOR Å FORHINDRE UKONTROLLERT FETTBRANN. SE MER OM FETTBRANN PÅ SIDE 18.
- SE OGSÅ SIDE 20 FOR FLERE RÅD OG TIPS OM GRILLEN OG SIKKERHET.



FØRSTEGANGS BRUK - AVBRENNING AV GRILLEN


FØR GRILLEN ANVENDES FØRSTE GANG, ER DET VIKTIG Å BRENNE AV GRILLEN. TENN GRILLEN OG SKRU DEN PÅ MAKSIMAL TEMPERATUR. ÅPNE ALLE VENTILER OG LUKK LOKKET. LA GRILLEN BRENNE I CA 15 MIN. AVBRENNINGEN VIL RENGJØRE DE INDRE KOMPONENTENE, FJERNE LUKT OG FREMMEDLEGEMER I GRILLEN.

Totaleffekt: 4.6kW (butan) 4.2kW (propan)

Gassforbruk: 335 gram/time

Gassbeholder (ikke inkludert): Bruk standardbeholder godkjent for bruk i Norge. Helst 10/11kg. Selv om både butan-og propangass kan brukes, anbefales propangass for bruk i Norge. Godkjent slange og regulator kan kjøpes på de fleste steder som selger utstyr til gass.

NB! Gasslange som brukes til dette produktet skal ikke overstige 120 cm.



BRUK KUN GASSTYPER OG GASSKATEGORI SOM ER ANGITT I MANUALEN.

BENYTTES I LAND	VENTILSTØRRELSE	GASSTYPER	GASSKATEGORI
LU, NL, DK, FI, SE, CY, CZ, EE, LT, LV, MT, SK, SI, BG, IS, NO, TR, HR, RO, IT, HU	Ø 0.75 mm Hovedbrenner	G30(Butan G31 Propan) og blandinger av disse, LPG 28-30 mbar	I3B/P(30)

CE 1336-22

Produktet er produsert i henhold til
European Gas Appliances Regulation (EU) 2016/426

FØLG DISSE INSTRUKSJONENE NØYE FOR Å UNNGÅ ALVORLIG PERSONSKADE ELLER SKADE PÅ GRILLEN DIN.

Forsikre deg om at alle deler og skruer følger med ved å sammenlign delelisten med innholdet i esken. Sjekk også at alt er uten skader før montering av produktet.

Hvis grillen er skadet i transport, skal grillen ikke monteres før man kontakter forhandler eller support@fccbbq.com.

Transportskader på deler, lakk eller emalje må meldes til forhandler eller FCC BBQ før montering og bruk av grillen. Dersom skader meldes inn etter montering er det en mulighet for at det kan ha oppstått skader under montering. Dette kan da ikke betraktes som transportskade.

Vær oppmerksom på at noen deler kan være plassert i isoporen for å beskytte delen under transport. Hvis deler mangler, sjekk først emballasjen nøye.

Fjern alle rester av pakkemateriale og eventuell plastfolie fra grillen før du bruker grillen.





- **FØLG REKKEFØLGEN I DENNE MANUALEN FOR Å UNNGÅ FEILMONTERING. DELER AV MONTERINGEN VIL KREVE TUNGE LØFT SOM BØR UTFØRES AV TO PERSONER SAMMEN, FOR Å UNNGÅ PERSONSKADER OG SKADER PÅ GRILLEN. ENKELTE METALLDELER KAN VÆRE SKARPE, BRUK BESKYTTELSESHANSKER.**
- **ELEKTROVERKTØY SKAL IKKE ANVENDES FOR Å MONTERE GRILLEN. VERKTØY MED FOR STOR KRAFT KAN SKADE OVERFLATEBEHANDLINGEN PÅ SKRUER, SKADE EMALJERTE/LAKKERTE DELER AV GRILLEN, SAMT LØSNE FORHÅNDSMONTERTE MUTTERE.**
- **DERSOM PRODUKTETS LAKK ELLER EMALJE SKADES VED MONTERING, ANBEFALER VI AT SKADEN UMIDDELBART BEHANDLES FOR Å UNNGÅ SENERE RUSTSKADER. EGNET VARMEBESTANDIG LAKK KAN BESTILLES FRA [SUPPORT@FCCBBQ.COM](mailto:support@fccbbq.com).**

En stjerneskrutrekker (ikke inkludert) er nødvendig når du monterer grillen.



KODE	BESKRIVELSE	ANT
1	GRILLKROPP	1
2	GRILLRIST	1
3	FETTBRETT	1
4	STØTTEBEN	1
5	STØTTEBEN - A	2
6	STØTTEBEN - B	2
7	BRYTER	2
A	m6X25MM SKRUE	4
B	m6X20MM SKRUE	4
C	m6X10MM SKRUE	4






1

Fjern risten mens du monterer grillen.

Da forhindrer du faren for skader på rist og grill ved montering.




2

Montering av bena til grillkroppen

- Legg et stykke papp på gulvet (bruk f.eks. grillesken) for å unngå riper på enheten og delene under monteringen. Snu grillkroppen opp-ned for å se undersiden av grillkroppen.


- Juster ett av støttebena til hullene på grillkroppen. Bruk 2 m6x25mm skruer for å feste støttebenet. Gjenta installasjonen for motsatt ben.



3

Montering av støtteben


Fest støtteben A til motsatte hjørner med 2 stk m6x10mm skruer til grillkroppen og 2 stk m6x20mm skruer festet til bena, vist i 3A-illustrasjonen. Gjenta monteringen for de motsatte hjørnene med støtteben B, illustrasjon 3B.



4

Installere brytere

Sett knottene inn på pinnene på kontrollpanelet.




5

Plassering av fettbrettet

Skyv fettbrettet (3) på undersiden av grillen, mellom brakettene som vist i illustrasjonen.

MERK: Du vil høre et klikk når fettbrettet er satt riktig inn.






6

Plassering av grillrist

Legg grillristen i grillkroppen, slik som bildet 6A viser. **Sørg for at grillristen plasseres med stekeflaten opp.**

6B: Bildet viser grillristen med FEIL SIDE OPP!



Grillen er nå ferdigmontert.



FØLG DISSE INSTRUKSJONENE NØYE FOR Å UNNGÅ ALVORLIG SKADE PÅ GRILLEN DIN OG FORÅRSAKE PERSONSKADER.

SLANGE

- Koble gasslangen til gassinntaket på grillen. Stram godt til.
- Monter regulatoren og slangen. Følg monteringsanvisningene som fulgte med regulatorsettet.
- Ikke bruk forseglingsstape, lim eller væske på tilkoblingen.
- Gasslanger som brukes til dette produktet, må ikke være lengre enn 120 cm.
- Kontrollér gasslangen regelmessig for sprekker, skader og råte. Bruk aldri en skadet gasslange.


REGULATOR

- Kontrollér at alle brytere på kontrollpanelet er i OFF posisjon før regulatoren kobles til gassflasken.
- Koble regulatoren til gassflasken i henhold til din regulator og flaskeforhandlerens instruksjoner.
- Vi anbefaler propangass til bruk i Norden, men butan kan også benyttes. Butan er dårlig egnet for lave temperaturer.
- Kontrollér at regulatoren ikke er skadet.
- Sjekk at gassflasken står på en fast, plan overflate og er lavere enn gassinntaket på grillen.
- Bruk en godkjent gassflaske som passer til regulatoren. Flasker på 10 kg eller over anbefales.



FØR GRILLEN TAS I BRUK SKAL EN LEKKASJETEST UTFØRES!


SJEKK ALDRI FOR LEKKASJER VED Å BRUKE ÅPEN FLAMME!
BENYTT LEKKASJESPRAY ELLER ALTERNATIVT EN SÅPEVANNBLANDING
 (TO DELER OPPVASKSÅPE OG EN DEL VANN).



**GJENNOMFØR ALLTID EN LEKKASJETEST
 FØR DU TAR GRILLEN I BRUK!**

1. Tre slangen helt inn på gassnippelen.
2. Plassere slangeklemmen 0,5 - 1 cm fra slangens ende.
3. Bruk pipenøkkel (str 7), fastnøkkel (str 7) eller skrutrekker for å skru til slangeklemmen og stram godt til.
4. **VIKTIG!** Det skal utføres en gasslekkasjetest som beskrevet på neste side før grillen tas i bruk.

Om det er vanskelig å tre slangen på gassnippelen, kan du bruke litt såpe på enden av slangen. Bruk aldri brennbare væsker! Alternativt, kan tuppen av slangen dyppes i kokende vann, da vil slangen utvides.



Lekkasjespray

GASSLEKKASJE TEST

1. Slukk alle levende flammer, varmekilder og sigaretter i området der lekkasjetesten skal utføres.
2. Skru alle brytere på grillen i AV-posisjon.
3. Sett regulatoren i AV-posisjon og koble den til gassbeholderen.
4. Spray på lekkasjespray (evt. pensle såpeblandingen) på alle skjøter og koblinger på gassbeholderen, regulatoren, hele slangen og alle ventiler på grillen.
5. Åpne gasstilførselen på regulatoren og sjekk nøye om det kommer bobler på noen av stedene hvor blandingen er påført.
6. HVIS DET OPPSTÅR BOBLER, LUKK GASSTILFØRSELEN OG STRAM ALLE KOBLINGER /SKJØTER. GJØR SÅ EN NY TEST.

! GRILLEN MÅ IKKE TAS I BRUK FØR MAN ER SIKKER PÅ AT DET IKKE FINNES LEKKASJER. GASSLEKKASJE KAN MEDFØRE UKONTROLLERT BRANN SOM KAN SKADE PERSONER, FASTE INSTALLASJONER OG GRILLEN DIN


7. Hvis man etter gjentatte utbedringsforsøk fortsatt opplever gasslekkasje, ta kontakt med forhandler eller FCC BBQ support på support@fccbbq.com for hjelp til å løse problemet.



- LEKKASJETEST SKAL GJØRES JEVNLIG OG HVER GANG GASSBEHOLDER, REGULATOR ELLER SLANGE SKIFTES.
- TEST OGSÅ I FORKANT AV NY GRILLSESONG OG DERSOM GRILLEN IKKE HAR VÆRT BRUKT PÅ EN STUND.

PLASSERING AV GRILLEN

- Pass på at grillen er plassert minst 150 cm i alle retninger fra husvegg, trær og planter og andre brennbare materialer/væsker under bruk.
- Grillen skal ikke plasseres under tak eller utbygg.
- Sørg for at grillen er plassert på et sted med god ventilasjon.
- Grillen må ikke brukes under normalt bakkenivå, da dette kan føre til eksplosjonsfare og fare for oksygenmangel.

**FØRSTEGANGS BRUK - AVBRENNING AV GRILLEN**

FØR GRILLEN ANVENDES FØRSTE GANG, ER DET VIKTIG Å BRENNE AV GRILLEN. TENN GRILLEN OG SKRU DEN PÅ MAKSIMAL TEMPERATUR. ÅPNE ALLE VENTILER OG LUKK LOKKET. LA GRILLEN BRENNE I CA 15 MIN. AVBRENNINGEN VIL RENGJØRE DE INDRE KOMPONENTENE, FJERNE LUKT OG FREMMEDLEGEMER I GRILLEN.

SISTE SJEKK


- Sjekk at bryterne fungerer som de skal.
- Sjekk at gasslangen er fri for sprekker og skader (Bør alltid sjekkes før grillen skal brukes).
- Gassbeholder og gasslange må ikke komme i kontakt med varme gjenstander.

GODE TIPS

- **HOLD GRILLEN REN.** En ren grill gir bedre effekt, mindre røyk, mindre oppflamming og reduserer risikoen for fettbrann.
- **FORVARM GRILLEN** i ca. 10-15 minutter på full styrke før mat legges på grillen. Det vil gi et bedre grillresultat og grillingen tar kortere tid. Etter forvarming justeres temperaturen i henhold til hvilken type mat som grilles. Maten kan bli brent om temperaturen er for høy.

TENNE GRILLEN

1. Åpne lokket. Lokket må alltid være åpent når grillen tennes.
2. Pass på at alle brytere er i "OFF" modus.
3. Åpne gasstilførselen på regulatoren.
4. Trykk og vri bryteren langsomt mot venstre, til MAKS posisjon. Elektroden vil lage gnist for å tenne brennerne. Gjenta samme prosedyre for hver av brennerne.
5. Trykk inn tennerknappen et par ganger til brenneren tennes.
6. Om grillen ikke tennes innen 5 sekunder, vri bryteren til OFF-posisjon. Vent 5 minutter, og gjenta instruksjonene i pkt 4 og 5. Se til at begge brennerne er tent og at flammene ser lik ut som illustrasjonen.
7. Hvis grillen ikke tennes, følg instruksjoner for manuell tenning. Hvis flammen slukker, sett alle brytere i "OFF"-posisjon og steng regulatoren på gassflasken. Vent i 5 minutter. Gjenta prosedyren ovenfor.



TIPS: Forvarm grillen i 10-15 minutter på maksimal temperatur. Etter ferdig forvarming, vri alle brennere til "LO" -posisjonen for best mulig matlagingsresultat.

ALDRI LEN DEG OVER GRILLEN MENS DU TENNER!**TENNE GRILLEN MANUELT**

Hvis den innebygde tenneren ikke fungerer eller om du ønsker å tenne grillen manuelt ved å bruke en lang fyrstikk eller en peislighter.

1. Pass på at alle bryterne står i "OFF"-posisjon.
2. Åpne lokket. Lokket må alltid være åpent når grillen tennes.
3. Åpne for gassen fra gassflasken med regulatoren.
4. Bruk en tent fyrstikk som er festet med fyrstikkholder (følger med grillen) raskt og forsiktig for å tenne brenneren. Få tilgang til brenneren gjennom grillristene. Plasser den tente fyrstikken nær siden av brenneren. Ikke forsøk å tenne et annet område av brenneren. Dette kan forårsake skade.
5. Forsikre deg om at brenneren tenner og forblir tent.
6. Tilstøtende brennere kan tennes ved å skyve inn bryteren og vri til den til venstre.
7. **MERK:** Ikke bruk sprit, tennvæske eller parafin til å tenne eller forfriske ild i grillen.

Hvis brennerne ikke tennes etter 5 sekunder, setter du alle bryterne i "OFF"-posisjon og stenger regulatoren på gassflasken. Vent 5 minutter. Gjenta prosedyren ovenfor.

! HVIS GRILLEN IKKE TENNER MED VANLIG ELLER MANUELL METODE, SKRU ALLE BRYTERE TIL OFF-POSISJON OG LUKK GASSTILFØRSELEN. VENT 5 MINUTTER FØR DU PRØVER Å TENNE IGJEN. OM GRILLEN FREMDELES IKKE TENNER, LES FEILSØKINGSTABELLEN ELLER TA KONTAKT MED FORHANDLER SUPPORT@FCCBBQ.COM .

HOLD GRILLKROPPEN, FLAMMETEMMERE, GRILLRISTER OG TILBEHØRET RENT FOR Å UNNGÅ FETTBRANN.

HVIS FETTBRANN OPPSTÅR


Ved fettbrann, hvis mulig lukk gasstilførselen på regulatoren/grillen og koble fra regulator. Ved en mindre fettbrann vent til brannen slukker av seg selv. Ved større fettbrann, bruk egnet slukkemiddel (CO2 apparat, brannteppe osv) og forsøk å kvele brannen.



BRUK ALDRI VANN TIL Å SLUKKE EN FETTBRANN!
RENGJØR GRILLEN REGELMESSIG FOR Å UNNGÅ FETTBRANN!

SLIK UNNGÅR DU FETTBRANN

Sjekk fettbrettet og fettkoppen etter hver grilling og rengjør jevnlig med nylonbørste og oppvaskmiddel, hvor ofte det er nødvendig vil avhenge av hvor mye og type mat som grilles, for å forenkle rengjøringen anbefaler vi å legge kattesand eller aluminiumsfolie utover hele brettet



Rengjør grillristene etter grilling med grillbørste og ved behov med såpe og vann.

Rengjør flammestemme etter grilling med grillbørste og ved behov med såpe og vann. Ved synlige ansamlinger av fett og matrester i grillrommet, fjern disse med en plastskraper eller ved bruk av nylonbørste, vann og oppvasksåpe. Sjekk under forvarming at det ikke er antydninger til oppflamming.

Ved grilling av matvarer med mye fett eller olje, ta hensyn og følg ekstra godt med. Bruk gjerne bakker i aluminiumsfolie for å unngå at store mengder renner ned på flammestemme og på fettbrettet. Forlat ikke grillen når den er tent og lukk gasstilførselen så raskt som mulig ved antydning til fettbrann.

VEDLIKEHOLD AV GRILLROMMET

- Sjekk jevnlig at brennerne brenner riktig.
- Fjern grillristen og flammestemme.
- Tenn grillen på normal måte.
- Vri bryteren fra lav til høy. Sjekk om det er forskjell i styrken, og at flammen er klar og blå. Flammen skal ikke være oransje. Hvis brenneren oppfører seg unormalt, les i feilsøkingstabellen.
- Fjern rester av fett og gamle matrester på brennerne med en nylonbørste og sjekk at ingen hull i brenneren er tette.

VEDLIKEHOLD AV BRENNERE

1. Alle brytere må stå i OFF modus. Sjekk at gasstilførselen er stengt av og regulatoren er frakoblet fra gassflasken.
2. Ta av grillristen, flammestemme og fettbrettet.
3. Demonter skruene på brenneren, bruk en skrutrekker.
4. Løft forsiktig ut brennerne fra ventil utløpet.
5. Bruk en nylon børste for å rengjøre utsiden av brenneren.
6. Rengjør blokkerte ganger/kanaler ved å bruke en metallstreng eller f.eks bøy til en binders.
7. Sjekk at insekter, spindelvev etc. ikke blokkerer innvendig i brenneren. I så fall fjern dette.
8. Sjekk om brenneren er ødelagt. Små hull og korrosjon kan forekomme ved vanlig bruk av grillen. Er det sprekker eller hull, bør brenneren byttes ut med en ny.
9. Etter rengjøring, plasser brenneren på plass og skru den fast.
10. Sett flammestemme, fettbrett og grillristen tilbake.



BRANNER SOM FORÅRSAKES AV FETT, SKADER METALLET, LAKKEN OG EMALJEN. SKADER PÅ GRILLEN FORÅRSAKET AV FETTBRANN DEKKES IKKE AV GARANTIEN!

RENGJØRING

All rengjøring og vedlikehold skal utføres når grillen er kald. Pass på at gasstilførselen er slått AV/OFF og regulatoren er koblet fra gassflasken. Bruk en blanding av oppvaskmiddel og vann, eller bruk et eget grill-rengjøringsmiddel med nylon skurebørste/skuresvamp på innsiden av lokket og i selve innvendig grillkropp. Skyll godt og la lufttørke helt. Ikke bruk kaustisk soda, alkoholholdige eller slipende vaskemidler. Dette kan skade grillen og forårsake brann. Grillrister i støpejern, fettbrett og fettkopp skal ikke rengjøres i oppvaskmaskin.

PLASTDELER

Bruk kun rent vann og eventuelt milde rengjøringsmidler. Tørk med en ren klut

GRILLER AV STØPT ALUMINIUM

Deler av støpt aluminium er lakkert i en høykvalitets lakk som kan bli skadet hvis det benyttes slipende rengjøring. Rengjør med en blanding av oppvaskmiddel og vann, eller bruk separat grillrens med nylon-skurebørste/skuresvamp på innsiden av lokket og i den indre grillkroppen. Overflaten av grillen rengjøres med en myk svamp eller mikrofiberklut. Skyll godt og la alle deler lufttørke. Ikke bruk kaustisk soda, alkoholholdige eller skurende vaskemidler. Dette kan skade grillen og forårsake brann.

Grillrist, dryppbrett og fettkopp må ikke rengjøres i oppvaskmaskin.

Ønsker du ytterligere vedlikehold av grillen kan polerings- eller aluminiumsbeskytter benyttes for å gi grillen ekstra beskyttelse. Dette er noe vi anbefaler 1-2 ganger pr år.

Griller i støpt aluminium krever mindre vedlikehold enn griller i andre materialer, men overflaterust kan oppstå dersom punktene ovenfor ikke følges.

GRILLRIST OG FLAMMETEMMERE

Grillrist og flammestemme børstes jevnlig med en grillbørste for grovrengjøring. Grillristen kan bløtlegges i mildt såpevann. For vanskelige, fastbrente flekker, bruk et ikke-slipende rengjøringsmiddel. Skyll godt med vann og tørk godt.

NB! Grillristene skal være helt tørre før de plasseres tilbake i grillen. Ved hovedrengjøring før grillen lagres for en lengre periode, sett gjerne inn grillristene med et tynt lag med matolje.

INSEKTER OG SKADEDYR

Insekter eller andre skadedyr kan ta "bolig" i grillen når grillen står ubrukt over lengre tid. Har du problemer med opptenning eller opplever ujevne flammer, kan dette skyldes skadedyr som blokkerer gasstilførselen.

- **Demontér brennerne og rengjør disse ved mistanke om skadedyr i grillen. Montér brennerne igjen når de er helt tørre.**
- **Sjekk at gasslangen ikke har sprekker eller skader etter mus og rotter.**

ADVARSLER OG SIKKERHETSINFORMASJON

- Gassbeholderen skal alltid plasseres ved siden av grillen når den er i bruk.
- Lukk gasstilførselen på regulatoren når grillen ikke er i bruk og ved lagring av gassbeholder under grillen koble fra regulator.
- Hvis grillen lagres i garasje eller kjeller under bakkenivå, skal ikke gassbeholder oppbevares samme sted.
- Dersom grillen har sidebrenner må omkretsen på gryter og panner som benyttes ikke være større enn åpningen på sidebrenneren.
Benyttes for store dimensjoner på tilbehør vil varmen stenges inne og skape en overoppheting som kan skade grillen.
- DETTE PRODUKTET ER BEREGNET FOR BRUK I PRIVATE HUSHOLDNINGER OG ER IKKE EGNET FOR PROFESJONELL BRUK I EN RESTAURANT ELLER LIGNENDE.
- Overtrekk skal ikke påføres før grillen er helt kald og tørr. Fuktighet på innsiden av overtrekket vil forårsake store dannelser av overflaterust for de av grillens deler som er i lakkert stål og stainless steel.
- UNNGÅ Å OPPBEVARE GRILLEN I DIREKTE SOLLYS DA DELER AV GRILLEN SOM INNEHOLDER STAINLESS STEEL ELLER GLASS KAN REFLEKTERE SOLLYS OG FORÅRSAKE BRANN.
- DELER I PLAST VIL KUNNE BLEKE UNDER PÅVIRKNING AV SOLLYS.
- LAKKERTE DELER VIL KUNNE BLEKE UNDER PÅVIRKNING AV SOLLYS.

RÅD OG TIPS

- Forvarm alltid grillen 10-15 minutter innen du starter å grille. Da får støpejernristene tatt opp og fordelt varmen jevnt over grillflaten.
- Utendørs temperatur, vind, snø og regn vil kunne gi et avvik på opptil 30% på den temperaturen som vises i termometeret og den temperaturen som reelt er på grillflaten.
- Pass på at grillen står på et stabilt og rett underlag for å hindre at fett renner ut fra fettoppsamlingssystemet.
- For å forenkle rengjøring av fettbrett kan kattesand brukes for å absorbere fett.
- Sørg for at grillen oppbevares tørt under tak eller under overtrekk. Vann fra snø, is og regn som kommer inn i grillen vil kunne overfylle fettoppsamlingssystemet og forårsake lekkasje mot underlaget.
- Vi anbefaler bruk av FCC BBQ originale overtrekk for best mulig beskyttelse mot regn, pollen og forurensing. Husk at grillen må være helt tørr og kald før overtrekk påføres. Overtrekket er like vanntett begge veier og fuktighet på innsiden vil kunne forårsake store rustskader på lakkerte og stainless steel overflater.

PROBLEM	MULIG ÅRSAK	LØSNING
BRENNER VIL IKKE TENNE VED BRUK AV TENNEREN	Gassbeholder er tom	Bytt gassbeholder
	Regulator er defekt	Regulator bør sjekkes, evt. erstattes
	Blokkering i brenner	Rengjør brenneren
	Blokkering i gassventilen eller slangen	Rengjør gassventilen og gasslangen
	Elektroden er tilgriset av fett	Rengjør elektroden
	Tennerknappen er defekt	Ta kontakt med forhandler
	Sterk vind i området	Flytt grillen i le for vind
	Ledning for tenner er ikke montert riktig, eller er defekt	Kontrollér at ledningen er montert riktig
BRENNER VIL IKKE TENNE VED HJELP AV FYRSTIKKER	Gassbeholder er tom	Bytt gassbeholder
	Ujevn gasstilførsel	Sjekk regulator eller koble til en ny
	Blokkering i brenner	Rengjør brenneren
	Blokkering i gassventil eller gasslangen	Rengjør gassventilen og gasslangen
LAV FLAMME ELLER FLASHBACK (BRANN I BRENNERSLANGEN - HVESENDE LYD)	Gassbeholder er for liten	10 kg gassbeholder eller større anbefales til grillen
	Blokkering i brenneren	Rengjør brenneren
	Blokkering i gassventilen eller slangen	Rengjør gassventilen og slangen
	Sterk vind i området	Flytt grillen i le for vind
VANSKER MED Å VRI PÅ GASSVENTILBRYTEREN	Gassventil sitter fast	Gassventilen bør skiftes ut. NB! Bryter må trykkes inn før den vris om
KRAFTIG RØYK	Matrester i fetttoppsamleren, eller mye fett på maten som grilles	Rengjør fetttoppsamleren. Skjær bort overflødig fett på maten

F C C
B B Q

CHEF'S TABLE
T O P

REKLAMASJONSRETT

Dette produktet er dekket med reklamasjonsrett i henhold til forbrukerlovgivningen. Produktet gjennomgår streng kvalitetskontroll og testing på fabrikk. Skulle det mot formodning mangle deler i pakken eller produktet være skadet, ta kontakt med forhandler eller nedenstående forbrukerkontakt for videre hjelp.

Ved skader på produktet ber vi om at bilder av skaden og produktets emballasje vedlegges reklamasjonen.

Defekter som skyldes feilbruk, manglende vedlikehold eller modifikasjon av produktet, medfører bortfall av reklamasjonsretten.

Ødelagte deler som ikke skyldes reklamasjon, faktureres etter gjeldene prisliste + frakt og ekspedisjonsgebyr.

Ved behov for deler eller ved reklamasjon, ta kontakt med forhandler eller forbrukerkontakt:

FCC PRODUCTS AS

KJELLER VEST 3, 2007 KJELLER,
NORWAY



+47 924 78 600

Man-Fre 10:00-14:00

✉ support@fccbbq.com

FCCBBQ.NO

FCCBBQ.SE

FCCBBQ.COM

Ved reklamasjon på produktet skal kjøpsbevis og serienummer vedlegges

Serienummer kan finnes på bunnplaten.

PRODUSERT I KINA FOR FCC PRODUCTS

Vi jobber hele tiden med å forbedre våre produkter. Vi forbeholder oss derfor retten til å endre tekniske spesifikasjoner når som helst. Du vil alltid finne den nyeste manualen på WWW.FCCBBQ.NO